

User Guide



Mouse Bags

INHOUD Mouse Bag



Operationeel en direct in te zetten

QUICK GUIDE

De Mouse Bag is voorzien een verborgen camera, die is verwerkt in de tas. De kleine lens van deze Mouse Bag is alleen te zien als men er recht op kijkt. Zoek de lens, zodat je weet welke kant de Mouse Bag op filmt.

Connect-To-Go

De camera in de tas is gereed voor gebruik. In de tas bevindt zich een usb kabel die gekoppeld kan worden aan de meegeleverde PowerBank.

Zodra de PowerBank gekoppeld draait de Mouse Bag



> 1 handeling en het draait <

- The Unseen -